

readme.txt

安装方法说明：

推荐方法1

1、使用驱动程序ftdi_ft232_drive.exe，双击安装即可，然后插上设备会自动识别出来。

2、使用inf文件安装方式，适用于方法1无效的用户。

- a) 插上设备，执行搜索驱动安装向导，选择目录为inf驱动所在文件夹。
 - b) 连续安装两次。
-

安裝方法說明：

推薦方法1

1、使用驅動程式ftdi_ft232_drive.exe，雙擊安裝即可，然後插上設備會自動識別出來。

2、使用inf檔安裝方式，適用於方法1無效的用戶。

- a) 插上設備，執行搜索驅動安裝嚮導，選擇目錄為inf驅動所在檔案夾。
 - b) 連續安裝兩次。
-

Installation Instruction:

Recomended Method 1:

1. Please use the driver: ftdi_ft232_drive.exe, and double click the installation, then plug in the device and it will be identified automatically.
2. Please use the inf file installation method, it will be suitable for the users who can not use the method 1.
 - a): Plug in the device, perform the search driver installation wizard, and select the directory where the folder for the inf driver.
 - b): Install twice continuously.